


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書の危険事項と警告事項をお読みいただき、記載内容をお守りのうえでご使用をお願い致します。本書は大切に保管してください。

各部の説明

電源スイッチ/切り替えボタン

- 強く長押しでスイッチオン/オフ
- 弱く押しすと発光パターン切り替え「強→弱→点滅」

- 後部を回すとバッテリーを取り外すことができます




- バッテリーの向きを間違えて取り付けると、故障、破裂の原因になります。

⊕ バッテリー ⊖

充電方法

スイッチ裏にある防水カバーをはがし充電器の電源ソケットを取り付けます



充電ランプ
緑色：充電完了
赤色：充電中
※注意 充電完了後はシガーソケットから抜いてください

12Vシガーソケットに接続

充電器を上から見た図

⚠ 危険 「死亡や重症を負うおそれ大きい内容」です

- 直射日光の当る場所には絶対に設置、放置しない
火災の原因になります。
- 充電終了後(充電器のランプが緑色で充電完了)は速やかに充電器をシガーソケットから抜き、本体から電源プラグを抜きます
- バッテリーは誤った使い方をしない
液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
 - 専用の充電器で充電をする。
 - 指定以外のものは使わない。
 - 分解や加工(はんだづけなど)、加圧、加熱をしない
 - 水などの液体や火の中へ入れたりしない。
 - 炎天下で直射日光(特に真夏の車内)のあたる場所に放置しない
 - 端子部(+・-)に金属を接触させない
 - バッテリーの液もれが起こり、液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。液が目に入ったら、失明のおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。
- 充電器は、誤った使い方をしない
本製品の充電器は12Vシガーソケット専用です
 - 加工しない、傷つけない
 - 熱器具に近づけない
 - 傷んだら使用しない
 - 差し込みがゆるいシガーソケットでは使用しない
 - ぬれた手で抜き差ししない

⚠ 警告 「死亡や重症を負うおそれ大きい内容」です

- 光を人には向けない
高輝度LEDを使用しています。光を直視すると失明の恐れがあります。
- 異常、故障時には直ちに使用を中止する
異常があった場合にはバッテリーを外す
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。充電器を使用している場合は電源プラグを抜いてください。
 - 煙が出たり、異常なおいや音がある
 - 内部に水や異物が入った
 - 充電器の電源プラグが異常に熱い
 - 本体や充電器が破損した。
- 可燃性、爆発性、引火性のガスなどのある場所では使用しない
火災や爆発の原因になります。
- 分解、改造をしない
火災、感電の恐れがあります。
- 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた
り、濡らしたりしない
ショートや発熱により、火災、感電、故障の原因になります。
 - 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かない
 - 特にお子様にはご注意ください。

仕様

- 使用LED：日亜化学工業(株)製
LED輝度：350LM
バッテリー：NT18650充電式リチウムイオン電池
過充電/過放電防止タイプ(中国製)
本体素材：アルミ
本体寸法：長さ160mm・最大径40mm・グリップ径26.5mm
本体重量：230g(バッテリー含む)
付属品：本体・バッテリー・
12Vシガーソケット用充電器・専用ホルダー

保証について

万一本製品が下記条件の全てを満たす状態において故障した場合は無償修理いたします。故障の場合は本書と製品をお買い上げの販売店に提示して下さい。

1. 本製品お買い上げ日より一年以内(保証期間)
2. 本製品が当社の取扱説明書にしたがって正しく使用された場合。
3. お買い上げの販売店名の記載がある領収書またはレシートがあること

本製品の故障、またはその使い方によって生じた直接、間接の被害については当社は一切の責任を負わないものとします。

販売元 株式会社 ビーアールエムトゥワン
〒330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 1-577-16
TEL:048-653-8491 FAX:048-660-4156