

# LEDルームランプ取付け手順

## 取付け手順書


品番 RM-1401W

**取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。**

- 取付け作業を行うときは、必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。
- お客様にての取付けが困難な場合はディーラー等で取付けてください。

### ●フロント用


図.1



1. レンズの側面からドライバーを差し入れ、レンズを外します。
2. 金属製の反射板を取外し、純正球を取外します。
3. LEDルームランプの電源部を接続し、点灯試験をしてください。点灯しない場合は電極の向きを変えて接続してください。

4. 点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、図2を参考にして付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。  
※取り付け方向を間違えないようにしてください。  
※無理に引張ったりすると故障の原因になります。

図.2



5. レンズを元の状態にし、最後にもう一度点灯確認をして取付け作業完了です。