

Luxer1 LEDルームランプ取付け方法

図.1





図.2



対象製品

FS-T011W

上記の製品は固定方法がパッケージ裏の取付け手順と一部異なります。

パッケージ裏の取付け手順でレンズを外してください。

ルームランプ球を外し、LEDルームランプの電極部を取付けます。

図.1にあるハネを金属製反射板の隙間に左右の向きに注意して挿し込んで下さい。

図.2のようにルームランプ枠にLEDルームランプをはめ込み、LEDルームランプの黒い固定用のはねをレンズと枠で挟み込んで固定します。

点灯を確認して取付け作業は完了です。