

Luxer1 LEDルームランプ取付け方法

対象製品

RM-F405W

上記の製品は固定方法がパッケージ裏の取付け手順と一部変わります。

1. パッケージ裏の取付け手順でレンズを取外してください。
2. 金属板を取り外します。※取外した金属板は大切に保存してください。
3. 純正ルームランプ球を外し、LEDルームランプの電極部を取付けます。
4. 図のようにルームランプ本体にLEDルームランプをはめ込み、LEDルームランプの両面テープと黒い固定用のはねをレンズと枠で挟み込んで固定します。この際左右の向きに注意してください。
5. 点灯を確認して取付け作業は完了です。



本製品と他の品番の商品を同じ車両に取付けた場合、LEDの種類の違いにより少し色が違って見える場合があります。