

Luxer1 LEDルームランプ取付け方法

図.1





図.2



対象製品 RM-N202W(B)

付属品

LEDルームランプ	2個
取付け用両面テープ（3M）	2枚
取付け両面テープ（無地）	4枚

1. パッケージ裏の取付け手順を参考にしてレンズを外してください。
2. ルームランプ裏の土台部分に付属の両面テープを貼りつけます。
取付け位置は図.1を参照。
3. 純正の白熱電球を全て外し、LEDルームランプの電極部を取付けます。
※純正の白熱電球は必ず全て取り外して下さい。併用すると白熱電球の熱によりLEDルームランプが故障、破損する恐れがあります。
4. 図.2のように向きに注意してLEDルームランプをルームランプ枠に両面テープで固定します。
5. 点灯を確認してレンズを取付けて作業は完了です。