

# DIY

取付けが簡単になります。

## Luxer1 LEDルームランプ取付け手順

トヨタ・シエンタでの取付け手順にて説明します。

**CAUTION**

取付け作業を行うときは必ずルームランプのスイッチをOFFにしてください。



ウェッジ球



ピン球



スタンダード  
ルーム球

ルームランプ球には3種類の電球があります。いずれの種類も同じ要領で取付けてください。

1



マイナスインドライバーをルームランプ本体とレンズの隙間に差し込み、ゆっくりとレンズを外します。

2



レンズを外した後、ルームランプ球を外します。

3



LEDルームランプの電極部を取り付けます。

4



点灯を確認した後、ハーネスが外にはみ出ないように束ね、付属の両面テープでLEDルームランプ本体を固定します。

**完成!**

5



レンズを元の状態にして、取付け作業は完了です。最後にもう一度点灯するか確認してください。